

Télécommande porte-clé pour fil d'attente Turn-O-Matic™, réf. TOMTS NEW



► Description

- Dédié aux collectivités, administrations, mairies, établissements hospitaliers ou scolaires, elle permet de faire avancer le numéro de ticket indiqué par l'afficheur pour appeler le client suivant.
- La télécommande fonctionne sans fil par ondes radio.
- Nécessité d'en prévoir une par poste.

► Notice d'utilisation

- **Programmation pour un système :** - Placer la télécommande face au récepteur ;
 - Appuyer simultanément sur la touche « 1 » du récepteur, ainsi que sur la touche « + » de la télécommande ;
 - La led verte clignote puis s'éteint ;
 - La touche « + » est maintenant activée ;
 - Répétez la même opération à l'aide du bouton N°2 du récepteur afin de programmer la touche « moins ».
- **Déprogrammation du récepteur V2 :** vous pouvez déprogrammer le récepteur afin de déplacer une ou plusieurs télécommandes sur une autre installation.
La déprogrammation se réalise à l'aide des 2 boutons du récepteur : - Pressez la touche « 1 » pendant environ 3 secondes ;
 - La led verte clignote 2 fois puis s'éteint ;
 - La touche « 1 » est alors déprogrammée ;
 - Pressez la touche « 2 » pendant environ 3 secondes ;
 - La led rouge clignote rapidement vous indiquant l'entrée en mode programmation ;
 - Appuyez à nouveau sur la touche « 2 » pendant près de 3 secondes ;
 - La led rouge va clignoter 2 fois, puis s'éteindre ;
 - La touche « 2 » est alors déprogrammée.

Une fois cette manipulation terminée, plus aucune télécommande fera défiler l'afficheur. Il faudra alors reprogrammer au moins une télécommande pour à nouveau faire fonctionner votre afficheur.